

Modifikation am TR3 Kühler

Damit das lästige Abvibrieren des Kühlerhalses aufhört, kann man folgende Änderung beim Überholen des Kühlers durchführen:

Anstelle des Blechhalses wird ein Schlauch verwendet, der an einem Stutzen am Kühler befestigt wird.

Damit hat man 2 Schwingungssysteme, die sich gegenseitig nicht beeinflussen. Eine Befestigung des Einfüllstutzens muss nicht vorgesehen werden. Da der Schlauch nur wenig schwingt.

